

Ralink 无线网卡 操作手册

驱动安装:

第一步: 将 USB 无线网卡插入电脑, 放入光盘, 运行 setup 安装文件:



第二步: 选择安装驱动程序与 Ralink 无线网络设定程序:




第三步：选择 Ralink 无线网络设定程序：



第四步：开始安装：






第五步：安装完成。

网卡使用：

第一步：双击电脑右下角  或者  符号，点击重新扫描：



第二步：选中已获取密码无线网络，点击假如连线设定，输入密码后点击确定按钮：



第三步：点击左上角 **连接设定** 按钮，选中已加入网络后点击套用进行连接网络：



待 IP 地址、子网掩码、预设网关获取后已连接网络，至此可以畅享无线网络了！