

Realtek 8187L Win2000/XP

Realtek 8187L Vista/Win7

Realtek 8188CU

Realtek 8188SU/8191SU

Realtek无线网卡 操作手册

在您使用 **Realtek无线网卡** 无线网卡之前，请仔细阅读本文。
本公司不负责因不按本文规定的方法使用**Realtek无线网卡**而造成的任何损坏。

本文档是本公司为其 **Realtek无线网卡**所作的产品说明，本公司将尽最大的努力保证文中所含信息的可靠精确。但由于产品或软件升级等原因有可能造成本文的部分或全部内容失效，本公司不再另行通知，请注意版本变化，并及时更新。

如果您对这篇文档或 **Realtek无线网卡**的性能描述有什么不清楚，请联系您的供应商直接联系，以供咨询和解答。

1 产品简介

感谢您使用本公司的Realtek无线网卡, 这份手册将会帮助您完成所有的安装程序。无线网卡上有Link 指示灯。在Ad-Hoc 的模式下，指示灯将始终处于慢闪状态；在Infrastructure 模式下，指示灯在正常时是闪烁的。

2 安全警示

为了保证产品正常工作，请注意防水和防止其它有害物质对其的侵害。

- 在您安装本产品之前，请完整地阅读安装指南。
- 如果出现故障，必须由授权的专业人员进行维修。

■ 请不要自行打开本产品，或者对其进行维修。
■ 请不要将本产品放置在潮湿的环境中，例如：浴室。
■ 请不要将本产品直接曝晒在太阳或者其它热源之下，设备的外壳和电子器件可能会在这种环境下被损坏。

3 安装步骤

下面的章节将带领您成功地安装无线的网络适配卡。

注意：请首先安装 **Realtek无线网卡** 的驱动程序，再插入无线网卡，最后设定网络与资源共享等。

下面的步骤是安装无线网络系统所必须的：

- 1 先安装一台AP，并使用Infrastructure 模式的架构；
- 2 使用安装磁盘安装Realtek无线网卡的驱动程序；
- 3 安装无线网卡的硬件；设定通讯协议来连接网络，例如TCP/IP 协议

3.1 驱动、管理程序安装步骤

1. 开机，进入Windows；
2. 插入安装DVD光盘并执行**setup.exe**，您将会看到下面的画面会依次出现：



图1

3. 选择好安装语言后点击确定进入下面画面，



图2

4. 点击“下一步”，出现无线网卡使用国别。




图3

5. 选择好国别后点击“下一步”出现下图



6. 点击“是”后出现完成安装画面



插上无线网卡你就可以搜索网络，在无线的世界里尽情享受了。

4 网卡管理工具

Realtek无线网卡可以使用自己的管理软件，也可以在Windows xp 下使用Windows 自带管理程序来管理，本节只介绍 Realtek无线网卡自带管理程序。在应用程序中，用户可控制所有的功能。通常应用程序会自动开启，并在屏幕右下角的工作列中显示图标。

图4-1 下面窗口将会出现：





图4-2 在“一般”项中你可以看到网卡的讯号强度、连接速度、IP 的有关信息、SSID 等信息在设定档中你可以看到可用的设定档，也可以选定SSID 进行编辑（如下图所示）




在可用网络中你可以搜索到附近可用的网络SSID，选择SSID 后点击加到设定档可一连接到该网络，点击重新整理可以搜索网络。如下图：



点“加到设定档”可以加入到新的无线网络，出现下图画面



点击“确定”进入下面画面设置



点击确定就加入了新的无线网络，如果你连接到的AP 设置了加密，你可以在上面设置的网络加密和资料加密项中设置网络密钥。点击进阶可以对网卡省电模式、无线模式、编码模式等进行设置点击状态你可以看到网卡的有关信息信息，如：网卡MAC 、驱动程序版本等你还可以通过简易设定来设置网卡的工作模式，如：一般模式、点对点模式、基地台模式。

注：更改以上设置可能会造成网卡通讯故障，建议一般用户使用默认设置